



## MODUS SETZEN [STAND AB V0.9]

ANTWORTEN 

Thema durchsuchen...




6 Beiträge • Seite 1 von 1

**Admin**

Administrator



### Modus setzen [Stand ab V0.9]

 Mo 25. Jan 2016, 17:07

#### Aktuellen Modus setzen

##### Beispiel:

- <http://192.168.2.1/xml?cmd=mode&mode=home>
- <http://192.168.2.1/json?cmd=mode&mode=home>

##### Parameter (Anfrage):

###### cmd

- mode
- remotestart : (optional) Fernstartpunkt, ab dem gemäht werden soll.
- after : (optional) Modus, den der Automower nach Beendigung des Mähauftrages aktivieren soll.
- start : (optional) Uhrzeit für des Beginns des Mähauftrages.
- end : (optional) Uhrzeit für das Ende des Mähauftrages.
- duration: (optional) Mähzeit in Minuten (in Verbindung mit start oder end)

###### mode

- home : Wechseln des Modus nach "Home"
- eod : Wechseln des Modus nach "Feierabend" (EndOfDay)
- man : Wechseln des Modus nach "Manuell"
- auto : Wechseln des Modus nach "Automatisch"
- job : Starten eines Mähauftrages

###### remotestart (für mode=job)

- 0 : Standardeinstellung verwenden
- 1 : Mähauftrag bei Fernstart-Punkt 1 beginnen
- 2 : Mähauftrag bei Fernstart-Punkt 2 beginnen

###### after (für mode=job)

Modus, den der Automower nach Beendigung des Mähauftrages aktivieren soll. (Standard, falls nicht explizit angegeben: Zu aktuellem Modus zurückkehren). *Der Parameter ist inkonsequent zu "mode", das wird in einer späteren Version korrigiert.*

- 1 : Wechseln des Modus nach "Home"

- 2 : Wechseln des Modus nach "Feierabend" (EndOfDay)
- 3 : Wechseln des Modus nach "Manuell"
- 4 : Wechseln des Modus nach "Automatisch"
- 5 : Starten eines Mähauftrages

#### start (für mode=job)

Uhrzeit, wann der Mähauftrag beginnen soll. (Standard, falls nicht explizit angegeben: 0)

- 00:00
- 23:59

#### end (für mode=job)

Uhrzeit, wann der Mähauftrag beendet werden soll (Standard, falls nicht explizit angegeben: Aktueller Zeitpunkt + 1h)

- 00:00
- 23:59

#### duration (für mode=job) (ab V1.0)

Dauer des Mähauftrages in Minuten (in Verbindung mit start- oder end- Argument)

#### Parameter (Antwort):

##### successful

- false : Wechseln des Modus ist fehlgeschlagen
- true : Wechseln des Modus war erfolgreich

#### XML-Antwort

##### CODE: ALLES AUSWÄHLEN

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<robonect>
  <successful>true</successful>
</robonect>
```

#### JSON-Antwort

##### CODE: ALLES AUSWÄHLEN

```
{
  "successful": true,
}
```

Bitte alle Benutzer ihre Mäherinformationen direkt im Profil hinterlegen. In der Signatur sind diese dann nicht mehr zwingend erforderlich. 😊



reym



## Re: Modus setzen [Stand ab V0.9]

Fr 5. Mai 2017, 22:58

“

start (für mode=job)

Uhrzeit, wann der Mäh Auftrag beginnen soll. (Standard, falls nicht explizit angegeben: 0)

00:00

23:59

Was bedeutet der standard wert 0? 00:00 oder sofort?

Gibt es eine Möglichkeit eine Mäh Auftrag sofort zu starten, ohne die momentane zeit als start zu übergeben?



petra.haagwme



## Re: Modus setzen [Stand ab V0.9]

Sa 6. Mai 2017, 17:40

Hab das gleiche Thema wie reym.

Nachdem ich auf V0.9e aktiviert habe funktioniert der sofortstart nicht mehr.

seither habe ich mit <http://192.168.2.1/xml?cmd=mode&mode=jo ... 30&after=1>

den robi sofort rausgeschickt und er kam bei "end" wieder zurück.

Die URL bewirkt jetzt, dass er einen Auftrag anlegt, der genau eine Stunde dauert und als beginn, die Endzeit - 1 Std nimmt.

Da ich über eine Siemens Logo angebunden habe müsste ich wissen, wie die URL oben aussehen muss, damit der sofortstart mit Zeiten funktioniert.

Robert= Husqvarna 420 Bj.:2016-Robonect H30x Fw.:V0.9c  
Anbindung an SIEMENS LOGO!



gagga



## Re: Modus setzen [Stand ab V0.9]

Sa 6. Mai 2017, 22:22

Bei 0.9e ist remotestart anders definiert:

remotestart (für mode=job)

0 : Standardeinstellung verwenden

1: Normal

2 : Mäh Auftrag bei Fernstart-Punkt 1 beginnen

3 : Mäh Auftrag bei Fernstart-Punkt 2 beginnen



hartwig



## Re: Modus setzen [Stand ab V0.9]

Mo 22. Mai 2017, 10:57

Ich kann den Mäher auch nicht starten

Kommando

<http://192.168.133.91/xml?cmd=mode&mode ... =1&after=4>

Rückgabe:

```
<robonect>
```

```
<successful>true</successful>
```

```
</robonect>
```

Bleibt aber im Status Laden bei 100%

Ich haben einen Automover 330x mit MSW-Version 3.10.00

**Admin**

Administrator



## Re: Modus setzen [Stand ab V0.9]

Mi 24. Mai 2017, 11:04

Solange er Laden anzeigt, lädt er auch noch. Auch wenn dort bereits 100% steht. Erst wenn der Ladevorgang wirklich abgeschlossen ist, startet er.

Bitte alle Benutzer ihre Mäherinformationen direkt im Profil hinterlegen. In der Signatur sind diese dann nicht mehr zwingend erforderlich. 😊

ANTWORTEN ↩



6 Beiträge • Seite 1 von 1

< Zurück zu „Kommandos“

GEHE ZU ▾

### Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: bahnuhr und 0 Gäste

[Foren-Übersicht](#)

[Kontakt](#) [Alle Cookies des Boards löschen](#)

Flat Style by [Ian Bradley](#) • Powered by [phpBB®](#) Forum Software © phpBB Limited

Deutsche Übersetzung durch phpBB.de