

# Modbus RTU Protocol

(版权所有，翻版必究)

版本号	修改内容	修改人	时间+备注
V107	55号寄存器由原来的固件更新使能修改为整机功能测试指令1	陈旭东	2018-11-28
	100号寄存器，更改为测试标志位返回	陈旭东	2018-12-04
V108	增加风机控制需要寄存器		2019-01-14
V111	增加 California 寄存器		
	增加电池 SN 码寄存器		2019-04-28
	增加德朗能的当月当年数据寄存器		2019-04-29
V112	翻译英文		2019-05-xx
	增加并联功能		2019-06-21
	增加微逆的过频降载 (删除 mppt 高低压)		2019-07-19
V113	新增 8 个组件当日、历史发电量寄存器		2019-07-24
V114	整理表格格式。 增加组串 16 路功率以及电表相关寄存器		2019-09-29
V115	增加每个 pack 的信息		2019-11-12

## 2.6 Modbus\_RTU 协议之功能码

### 2.6 function code of Modbus\_RTU protocol

下表仅列出了本协议应用到的功能码。

The following table lists only the function codes to which this protocol applies.

功能码 function code	功能码类型 Function code type	说明 explain	备注 remark
0x03	公共功能码 Public function code	读寄存器 Read the register	包含对单个寄存器和多个寄存器的读取 Contains reads to a single register and multiple registers
0x10	公共功能码 Public function code	写寄存器 write the register	包含对单个寄存器和多个寄存器的写入 Contains writes to a single register and multiple registers

#### 2.6.1 读寄存器(功能码: 0x03)

#### 2.6.1 read register (function code: 0x03)

##### (1) 请求 PDU Request the PDU

数据结构 data structure	数据长度 data length	取值范围 data range
功能码 function code	1 字节 1 byte	0x03
起始寄存器地址 Starting register address	2 字节 2 byte	0x0000~0xFFFF
寄存器数量 Number of registers	2 字节 2 byte	0x0001~ 0x007D

##### (2) 正常响应 PDU Normal response PDU

数据结构 data structure	数据长度 data length	取值范围 data range
功能码 function code	1 字节 1 byte	0x03
字节计数 byte count	1 字节 1 byte	N×2
寄存器值 Register values	N×2 字节 N×2 byte	

注: N=寄存器的数量 Note: N= number of registers

##### (3) 异常响应 PDU Abnormal response PDU

数据结构 data structure	数据长度 data length	取值范围 data range
差错码 wrong code	1 字节 1 byte	0x83
异常码 exception code	1 字节 1 byte	详见“异常码” See "exception code" for details.

##### (4) 示例 give a typical example

请求读出以地址为 107 开始的连续 3 个寄存器的值 (只描述 PDU):

Request to read out three consecutive register values starting at address 107 (describe PDU only):

请求 request		正常响应 normal response		异常响应 exceptional response	
字段名 field name	字段值 field	字段名 field name	字段值 field	字段名 field name	字段值 field value

	value		value		
功能码 function code	0x03	功能码 function code	0x03	差错码 wrong code	0x83
起始地址 Hi Starting address Hi	0x00	字节计数 byte count	0x06	异常码 exception code	0x04
起始地址 Lo Starting address Lo	0x6B	寄存器[107]Hi Register [107] Hi	0x02		
寄存器数量 Hi Number of registers Hi	0x00	寄存器[107]Lo Register [107] Lo	0x2B		
寄存器数量 Lo Register number Lo	0x03	寄存器[108]Hi Register [108] Hi	0x00	.	.
.		寄存器[108]Lo Register [108] Lo	0x00	.	.
.		寄存器[109]Hi Register [109] Hi	0x00	.	.
.		寄存器[109]Lo Register [109] Lo	0x64	.	.

## 2.6.2 写寄存器(功能码: 0x10)

### 2.6.2 write register (function code: 0x10)

#### (1) 请求 PDU

Request the PDU

数据结构 data structure	数据长度 data length	取值范围 data range
功能码 function code	1 字节 1 byte	0x10
起始寄存器地址 Starting register address	2 字节 2 byte	0x0000~0xFFFF
寄存器数量 Number of registers	2 字节 2 byte	0x0001~0x007B
字节计数 byte count	1 字节 1 byte	N×2
寄存器值 Register values	N×2 字节 N×2 byte	

注: N=寄存器数量

Note: N= number of registers

#### (2) 正常响应 PDU

Normal response PDU

数据结构 data structure	数据长度 data length	取值范围 data range
功能码 function code	1 字节 1 byte	0x10
起始寄存器地址 Starting register address	2 字节 2 byte	0x0000~0xFFFF
寄存器数量 Number of registers	2 字节 2 byte	0x0001~0x007B

(3) 异常响应 PDU  
Abnormal response PDU

数据结构 data structure	数据长度 data length	取值范围 data range
差错码 wrong code	1 字节 1 byte	0x90
异常码 exception code	1 字节 1 byte	详见“异常码” See "exception code" for details.

(4) 示例

give a typical example

请求写入 0x000A 和 0x0102 到以地址为 1 开始的两个寄存器中（只描述 PDU）：

Request to write 0x000A and 0x0102 to the two registers starting at address 1 (describing only PDU) :

请求 request		正常响应 normal response		异常响应 exceptional response	
字段名 field name	字段值 field value	字段名 field name	字段值 field value	字段名 field name	字段值 field value
功能码 function code	0x10	功能码 function code	0x10	差错码 wrong code	0x90
起始地址 Hi Starting address Hi	0x00	起始地址 Hi Starting address Hi	0x00	异常码 exception code	0x04
起始地址 Lo Starting address Lo	0x01	起始地址 Lo Starting address Lo	0x01		
寄存器数量 Hi Number of registers Hi	0x00	寄存器数量 Hi Number of registers Hi	0x00		
寄存器数量 Lo Register number Lo	0x02	寄存器数量 Lo Register number Lo	0x02		
字节计数 byte count	0x04				
寄存器值 Hi Register value Hi	0x00				
寄存器值 Lo Register value Lo	0x0A				
寄存器值 Hi Register value Hi	0x01				
寄存器值 Lo Register value Lo	0x02				

**[remark]** Baud rate: 9600bps RS232 or RS485

**[remark]** Reserved words, reserved bytes, reserved bits, and unsupported registers are all filled with 0x00.

**[remark]** this protocol is for Microinverter, string inverter and storage inverter

Addr	Register meaning	R/W	data range	unit	note
固有属性区 Intrinsic attribute region					
000	设备类型 Device type	R			0X0200 组串机 0X0300 储能机 0X0400 微逆机 MI
001	Modbus address	R	[1, 247]		MI
002	通讯协议版本 Communication protocol version	R	'0' ~ '9' ; 'A' ~ 'Z'		固件所遵从的本协议的版本, 如 0x0102 代表 1.2 版 MI
003	SN byte 01	R	'0' ~ '9' ; 'A' ~ 'Z'		The serial number is ten ASCII characters, If "AH12345678", Byte 01 is 0x41 (A), The 02nd byte is 0x48 (H), ..... The 09th byte is 0x37 (7), The tenth byte is 0x38 (8). MI
	SN byte 02				
004	SN byte 03	R	'0' ~ '9' ; 'A' ~ 'Z'		
	SN byte 04				
005	SN byte 05	R	'0' ~ '9' ; 'A' ~ 'Z'		
	SN byte 06				
006	SN byte 07	R	'0' ~ '9' ; 'A' ~ 'Z'		
	SN byte 08				
007	SN byte 09	R	'0' ~ '9' ; 'A' ~ 'Z'		
	SN byte 10				
008	功率等级 Rated Power	R	0x0000		2 单相机 single-phase inverter 3 三相机 three-phase inverter 8 单相储能机 Single-phase storage inverter
009	保留字 undefined	R	0x0000		
010	出厂时间第 1 字节 Delivery time byte 01	R	[0, 255]	年 Year	Based on the year 2000 MI
	出厂时间第 2 字节 Delivery time byte 02		[1, 12]	月 Month	
011	出厂时间第 3 字节 Delivery time byte 03	R	[1, 31]	日 Day	
	出厂时间第 4 字节 Delivery time byte 04		[0, 23]	时 Hour	

012	出厂时间第 5 字节 Delivery time byte 05	R	[0, 59]	分 Minute	
	出厂时间第 6 字节 Delivery time byte 06		[0, 59]	秒 Sec	
013	控制板固件版本 Firmware version of control board	R			MI
014	通讯板固件版本 Firmware version of communication board	R			
015	安规类型 Safety type	R			MI
016	额定功率低字 Rated power low word	R		0.1W	MI
017	额定功率高字 Rated power high word	R		0.1W	MI
018	MPPT 路数及相数 MPPT number and phases	R	[1, 8]/[1, 3]		MI 0x0503: five-mpts three-phase
019	保留字 undefined	R	0x0000		

可变属性区 Variable attribute area					
020	远程锁定使能 Remote Lock	R/W			
021	开机自检时间 self-check time	R/W	[0, 1000]	S	MI
022	系统时间第 1 字节 system time byte 01	R/W	[0, 255]	年 Year	MI 以 20 00 年为基值 Based on the year 2000
	系统时间第 2 字节 system time byte 02		[1, 12]	月 Month	
023	系统时间第 3 字节 system time byte 03	R/W	[1, 31]	日 Day	
	系统时间第 4 字节 system time byte 04		[0, 23]	时 Hour	

024	系统时间第 5 字节 system time byte 05	R/W	[0, 59]	分 Minute	
	系统时间第 6 字节 system time byte 06		[0, 59]	秒 Sec	
025	绝缘阻抗下限 Minimum insulation impedance	R/W	[100,20000]	0.1KΩ	
026	直流电压上限 Dc voltage upper limit	R/W	[2000,10000]	0.1V	
027	电网电压上限 Grid voltage Upper limit	R/W	[1600,5500]	0.1V	MI
028	电网电压下限 Grid voltage Lower limit	R/W	[1600,5500]	0.1V	MI
029	电网频率上限 Grid frequency upper limit	R/W	[4500,6500]	0.01 Hz	MI
030	电网频率下限 Grid frequency lower limit	R/W	[4500,6500]	0.01 Hz	MI
031	电网电流上限 grid current Upper limit	R/W	[10,20000]	0.1A	
032	开机电压上限 Starting voltage upper limit	R/W	[7000,9000]	0.1V	
033	开机电压下限 Starting voltage lower limit	R/W	[4500,9000]	0.1V	
034	过频降载起始点 OverFrq Derate point	R/W	[4500,6500]	0.01HZ	MI
035	过频降载百分比 OverFrq De rate	R/W	[0,100]		MI
036	机内温度上限 Internal temperature upper limit	R/W	[500,3000]	0.1°C	
037	通讯地址 Communication address	R	0x0000	-	MI
038	通讯波特率 Communication baud rate	R	0x0000	-	MI
039	功率因数调节 Power factor regulation	R/W	[0,2000]	0.001	The value after the true value is offset by +1000。 For example: -0.852 is 148 0 is 1000 0.982 is 1982
040	有功功率调节 Active power regulation	R/W	[0,1200]	0.1%/1%	如 800 表示调节到 80.0% MI If 800, adjust to 80.0%
041	无功功率调节 Reactive power regulation	R/W	[0,1200]	0.1%	如 800 表示调节到 80.0% If 800, adjust to 80.0%
042	视在功率调节 Apparent power	R/W	[0,1200]	0.1%	如 800 表示调节到 80.0% If 800, adjust to 80.0%

	regulation				
043	开关机使能 Switch on and off enable	R/W	[0,1]		0 : 关机 1 : 开机 MI 2 : 关机 0: power off 1: power on
044	恢复出厂使能 Factory reset enable	R/W	[0,1]		0: disable 1: enable
045	自检时间 Self-checking time	R/W	[0,1]		0-360 seconds
046	孤岛保护使能 Island protection enable	R/W	[0,1]		MI 0: disable 1: enable
047	MPPT路数 MPPT number	R/W	[0,1]		
	缓起使能 MI				
048	GFDI使能 GFDI enable	R/W	[0,1]		MI 0: disable 1: enable
049	RCD使能 RCD enable	R/W	[0,1]		
	过频降载使能 MI				
050	RISO 使能 RISO enable	R/W	[0,1]		0: disable 1: enable
051	并网标准 GridStandard	R/W	[0,20]		1, 中国2, 巴西3, 印度4 , EN50438 5, 其他 MI 1, China 2, Brazil 3, India 4, EN50438 5, others
052	PV曲线使能 PV curve enable	R/W	[0,1]		0: disable 1: enable
053	低压穿越使能 Low voltage across enable				0: disable 1: enable
054	EEPROM 初始使能 EEPROM initial enabled	R/W	[0,2]		0: 正常工作 MI 1: 初始化控制板 EEPROM 2: 初始化通讯板 EEPROM 0: normal operation 1: initialize the control board EEPROM 2: initialize the communication board EEPROM
055	功能测试下的指令1 Factory only	R/W	[0,3]		Bit0 开测试使能(使能这后面的才有效) Bit1 开逆变器全部风扇 Bit2 闪显示板的所有LED, 蜂蜜器, 背光, 显示红黄蓝 Bit3 开启锂电池接口测试
056	Limter功能使能 Limter function enable	R/W	0x0000		
057	发电量修正系数 PowerWH Factor	R/W		-0.01	100 mean 1 111 mean 1.11
058	RSD使能 RSD enable	R/W	0x0001		0x0001



实时运行数据区Run the data area in real time						
059	运行状态 run state	R	[0,5]	-	见运行状态编码表MI See the code table of running state	
060	当日有功发电量 DayActive PowerWh	R	[-32768,32767]	0.1kWh	有符号整形MI Signed int	
061	当日无功发电量 DayReactive PowerWh	R	[-32768,32767]	0.1kVarh	有符号整形 Signed int	
062	当日并网时间 Day Grid Work Time	R	[0,65535]	S		
063	总有功发电量低字 Total_Active_PowerWh low word	R	[0,0xFFFFFFFF]	0.1kWh	有符号整形MI Signed int	
064	总有功发电量高字 Total_Active_PowerWh high word	R				
065	String	总无功发电量低字 Total_Reactive_PowerWh low word		[0,0xFFFF]	0.1kVarh	
	Hybird	当月PV发电量 SG:Month PV PowerWh			1kwh	
	MI	组件1当日发电量	R		0.1kwh	
066	String	总无功发电量高字 Total_Reactive_PowerWh high word			0.1kVarh	
	Hybird	当月用电量 Month Load PowerWh			1kwh	
	MI	组件2当日发电量	R	[0,0xFFFF]	0.1kwh	
067	String	总发电时间低字 Total Work time low word			0.1h	
	Hybird	电网当月卖电量 SG:Month Grid PowerWh			1kwh	
	MI	组件3当日发电量	R	[0,0xFFFF]	0.1kwh	
068	String	总发电时间高字 Total Work time high word			0.1h	
	Hybird	PV当年发电量低位 Year_PV_PowerWh Low word			0.1kwh	液晶统计, DLN高地位取反 LCD statistics, DLN high status reversed
	MI	组件4当日发电量	R	[0,0xFFFF]	0.1kwh	
069	String	逆变效率 inverter efficiency			0.1%	
	Hybird	PV当年发电量高位 Year_PV_PowerWh high word				
	MI	组件1累计发电量低字	R	[0,999]	0.1kwh	
070	String	电网电压 AB Grid voltage AB			0.1V	
	Hybird	电池当日充电量 Day_Batt_Charge PowerWh	R	[0,9999]	0.1kwh	

	MI	组件 1 累计发电量高字				
071	String	电网电压 BC Grid voltage BC			0.1V	
	Hybird	电池当日发电量 Day_Batt_Discharge_PowerWh				
	MI	组件 2 累计发电量低字	R	[0,9999]	0.1kwh	
072	String	电网电压 AC Grid voltage AC			0.1V	
	Hybird	电池累计充电量低字 tatal_Batt_charge_PowerWh_low word				
	MI	组件 2 累计发电量高字	R	[0,9999]	0.1kwh	
073	String	电网电压 A Grid voltage A			0.1V	
	Hybird	电池累计充电量高字 tatal_Batt_charge_PowerWh_high word				
			R	[0,9999]	0.1kwh	MI
074	String inverter	电网电压 B Grid voltage B			0.1V	
	Hybird inverter	电池累计放电量低字 tatal_Batt_Discharge_PowerWh_low word				
	MI	组件 3 累计发电量低字	R	[0,9999]	0.1kwh	
075	String	电网电压 C Grid voltage C			0.1V	
	Hybird	电池累计放电量高字 tatal_Batt_Discharge_PowerWh_high word				
	MI	组件 3 累计发电量高字	R	[0,9999]	0.1kwh	
076	String	电网电流 A Grid current A			0.1A	
	Hybird	电网当日购电量 Day_GridBuy_PowerWh	R	[0,65535]	0.1kwh	MI
077	String	电网电流 B Grid current B			0.1A	
	Hybird	电网当日卖电量 Day_GridSell_PowerWh				
	MI	组件4累计发电量低字	R	[0,65535]	0.1kwh	
078	String inverter	电网电流 C Grid current C			0.1A	
	Hybird	电网累计购电量低字 Total_GridBuy_Power	R	[0,65535]	0.1kwh	

		Wh_low word				
	MI	组件4累计发电量高字				
079		电网频率 Grid frequency	R	[0,9999]	0.01Hz	MI
080	String	显示功率低字节 Displays low power bytes			0.1W	
	Hybird	电网累计购电量高字 Total_Grid Buy_Power Wh_high word	R	0x0000	0.1kwh	
081	String	显示功率高字节 Displays high power bytes			0.1W	
	Hybird	电网累计卖电量低字 Total_GridSell_Power Wh_low word	R	0x0000	0.1kwh	
082	String inverter	输入有功功率低字 Input_active_power_low word			0.1W	
	Hybird	电网累计卖电量高字 Total_GridSell_Power Wh_high word	R	[0,0xFFFFFFFF]	0.1kwh	
083	String	输入有功功率高字 Input active power high word			0.1W	
	Hybird	发电机日工作时间 Generator daily operating time	R		0.1小时	240表示24小时
084	String	输出视在功率低字 output apparent power low word			0.1VA	
	Hybird	当日用电量 SG:Day_Load_Power Wh	R	[0,0xFFFF]	0.1kwh	
085	String	输出视在功率高字 output apparent power high word			0.1VA	
	Hybird	累计用电量低字 Total_Load_Power Wh_low word	R	[0,0xFFFF]	0.1kwh	
086	String	输出有功功率低字 Output active power low word			0.1W	
	Hybird	累计用电量高字 Total_Load_Power Wh_high word	R	[0,0xFFFF]	0.1kwh	
087	String	输出有功功率高字 Output active power high word			0.1W	
	Hybird	当年用电量低字 Year_Load_Power Wh_low word	R	[0,0xFFFF]	0.1kwh	MI

	String	输出无功功率低字 Output reactive power low word			0.1Var	
088	Hybird	当年用电量高字 Year_Load_Power Wh_high word	R	[0,0xFFFF]	0.1kwh	
089		输出无功功率高字 Output reactive power high word	R			
090		散热片温度(DC变压器温度) Radiator temperature (DCTransformer temperature)	R	[0,3000]	0.1℃	MI
091		IGBT 模块温度(储能式AC散热器温度) IGBT temperature (Radiator temperature)	R	[0,3000]	0.1℃	-56.2℃ 表示为 438 0℃ 表示为 1000 50.5℃ 表示为 1505 -56.2℃ indicated as 438 0℃ indicated as 1000 50.5℃ indicated as 1505
092		电感 1 温度(空缺) inductance 1 temperature (Void)	R	[0,3000]	0.1℃	
093		功率因数 power factor	R	R/W	[0,1000]	真实值*1000
094		SD卡状态 SD Card Status	R	[0,3000]	0.1℃	1000 表示SD故障, 2000正常 1000 indicated as SD fault, 2000 normal
095		环境温度 environment temperature	R	[0,3000]	0.1℃	
096		历史PV发电量低字 historyPV PowerWh low word	R		0.1kWh	
097		历史PV发电量高字 historyPV PowerWh high word	R	[0,0xFFFFFFFF]	0.1kWh	
	String inverter	RCD 漏电流 RCD leak current			0.01A	
098	Hybird	电网当年卖电量低字 Year_GridSell_Power Wh_low word	R	[0,65535]	0.1kwh	
	String	Limter功率 Limter power			1W	
099	Hybird	电网当年卖电量高字 Year_GridSell_Power Wh_high word	R	0x0000	0.1kwh	
100		其他测试标志位 Other test flag bits	R	0x0000		Bit0 拉弧通讯标志 Bit1 可并联CAN通讯 1 : 正常 Bit8 锂电接口RS485 Bit9 锂电接口CAN Bit10 按键1234 Bit0 arc communication sign  Bit8 li-ion battery interface RS485 Bit9 Li-ion battery interface

					CAN Bit10 buttons 1 2 3 4 Bit11 液晶中断状态 1 : 正常
101	告警信息第 1 字 Warning message word 1	R	[0,65535]	-	见告警信息编码表 See the alarm information coding table
102	告警信息第 2 字 Warning message word 2	R	[0,65535]		见告警信息编码表 See the alarm information coding table
103	故障信息第 1 字 Fault information word 1	R	[0,65535]		见故障信息编码表 MI See the fault information coding table
104	故障信息第 2 字 Fault information word 2	R	[0,65535]		见故障信息编码表 See the fault information coding table
105	故障信息第 3 字 Fault information word 3	R	[0,65535]		见故障信息编码表 See the fault information coding table
106	故障信息第 4 字 Fault information word 4	R	[0,65535]		见故障信息编码表 See the fault information coding table
107	电池校正后的容量 Corrected_AH	R	[0,1000]	1AH	100 is 100AH
108	当日PV发电量 Day PV PowerWh	R	[0,65535]	0.1kWh	
109	直流电压1 Dc voltage 1	R	[0,65535]	0.1V	MI
110	直流电流1 Dc current 1	R	[0,65535]	0.1A	MI
111	直流电压2 Dc voltage 2	R	[0,65535]	0.1V	MI
112	直流电流2 Dc current 2	R	[0,65535]	0.1A	MI
113	直流电压3 Dc voltage 3	R	[0,65535]	0.1V	MI
114	直流电流3 Dc current 3	R	[0,65535]	0.1A	MI
115	直流电压4 Dc voltage 4	R	[0,65535]	0.1V	MI
116	直流电流4 Dc current 4	R	[0,65535]	0.1A	MI
117	保留 undefined	R	0x0000	-	保留字 undefined
118	保留 undefined	R	0x0000		
119	PV4 PV3 PV2 PV1 是否损坏 Whether the damage	R	0x0000		0x0000表示无损坏， Means no damage, 0x1000 表示PV4损坏 Indicates that PV4 is corrupt 0x0100 表示PV3 损坏 Denotes PV3 corruption
120	调试数据 Debug Data	R	0x0000		
121	调试数据	R	0x0000		

	Debug Data				
122	调试数据 Debug Data	R	0x0000		
123	调试数据 Debug Data	R	0x0000		
124	调试数据 Debug Data	R	0x0000		
This range is only for string inverter					
150	组串1电流	R	[0,65535]	0.1A	
151	组串2电流	R	[0,65535]	0.1A	
152	组串3电流	R	[0,65535]	0.1A	
153	组串4电流	R	[0,65535]	0.1A	
154	组串5电流	R	[0,65535]	0.1A	
155	组串6电流	R	[0,65535]	0.1A	
156	组串7电流	R	[0,65535]	0.1A	
157	组串8电流	R	[0,65535]	0.1A	
158	组串9电流	R	[0,65535]	0.1A	
159	组串10电流	R	[0,65535]	0.1A	
160	组串11电流	R	[0,65535]	0.1A	
161	组串12电流	R	[0,65535]	0.1A	
162	组串13电流	R	[0,65535]	0.1A	
163	组串14电流	R	[0,65535]	0.1A	
164	组串15电流	R	[0,65535]	0.1A	
165	组串16电流	R	[0,65535]	0.1A	
166	组串1发电量低字节	R	[0,65535]	0.1kWh	
167	组串1发电量高字节	R	[0,65535]	0.1kWh	
168	组串2发电量低字节	R	[0,65535]	0.1kWh	
169	组串2发电量高字节	R	[0,65535]	0.1kWh	
170	组串3发电量低字节	R	[0,65535]	0.1kWh	
171	组串3发电量高字节	R	[0,65535]	0.1kWh	
172	组串4发电量低字节	R	[0,65535]	0.1kWh	
173	组串4发电量高字节	R	[0,65535]	0.1kWh	
174	组串5发电量低字节	R	[0,65535]	0.1kWh	
175	组串5发电量高字节	R	[0,65535]	0.1kWh	
176	组串6发电量低字节	R	[0,65535]	0.1kWh	
177	组串6发电量高字节	R	[0,65535]	0.1kWh	
178	组串7发电量低字节	R	[0,65535]	0.1kWh	
179	组串7发电量高字节	R	[0,65535]	0.1kWh	
180	组串8发电量低字节	R	[0,65535]	0.1kWh	
181	组串8发电量高字节	R	[0,65535]	0.1kWh	
182	组串9发电量低字节	R	[0,65535]	0.1kWh	
183	组串9发电量高字节	R	[0,65535]	0.1kWh	
184	组串10发电量低字节	R	[0,65535]	0.1kWh	
185	组串10发电量高字节	R	[0,65535]	0.1kWh	
186	组串11发电量低字节	R	[0,65535]	0.1kWh	
187	组串11发电量高字节	R	[0,65535]	0.1kWh	
188	组串12发电量低字节	R	[0,65535]	0.1kWh	
189	组串12发电量高字节	R	[0,65535]	0.1kWh	
190	组串13发电量低字节	R	[0,65535]	0.1kWh	

191	组串13发电量高字节	R	[0,65535]	0.1kWh	
192	组串14发电量低字节	R	[0,65535]	0.1kWh	
193	组串14发电量高字节	R	[0,65535]	0.1kWh	
194	组串15发电量低字节	R	[0,65535]	0.1kWh	
195	组串15发电量高字节	R	[0,65535]	0.1kWh	
196	组串16发电量低字节	R	[0,65535]	0.1kWh	
197	组串16发电量高字节	R	[0,65535]	0.1kWh	

198	负载有功功率低字 Input_active_power_low word	R	1W		
199	负载有功功率高字 Input active power high word	R	1W		
200	当日用电量 Day_Load_Power Wh		0.01kwh		
201	累计用电量低字 history_Load_Power Wh_low word		0.1kwh		
202	累计用电量高字 history_Load_Power Wh_high word		0.1kwh		
203	电表有功功率低字 Meter_active_power_low word	R	1W		带有正负的int型 Signed int
204	电表有功功率高字 Meter active power high word	R	1W		带有正负的int型 Signed int
205	当日卖电量 Day_GridSell_Power Wh		0.01kwh		
206	累计卖电量低字 history_GridSell_Power Wh_low word		0.1kwh		
207	累计卖电量高字 history_GridSell_Power Wh_high word		0.1kwh		
208	当日购电量 Day_GridBuy_Power Wh		0.01kwh		
209	累计购电量低字 history_GridBuy_Power Wh_low word		0.1kwh		
210	累计购电量高字 history_GridBuy_Power Wh_high word		0.1kwh		

储能逆变器增加的实时属性区					
150	电网侧电压L1-N Grid side voltage L1-N	R		0.1V	
151	电网侧电压L2-N Grid side voltage L2-N	R		0.1V	
152	电网侧电压L1-L2 Grid side voltage L1-L2	R		0.1V	
153	继电器中间侧电压 L1-L2 Voltage at middle side of relay L1-L2	R		0.1V	
154	逆变器输出电压L1-N inverter output voltage L1-N	R		0.1V	
155	逆变器输出电压L2-N inverter output voltage L2-N	R		0.1V	
156	逆变器输出电压L1-L2 inverter output voltage L1-L2	R		0.1V	
157	负载测电压L1 Load voltage L1	R		0.1V	
158	负载测电压L2 Load voltage L2	R		0.1V	
159	保留	R			
160	电网侧电流L1 Grid side current L1	R		0.01A	带有正负的int型 Signed int
161	电网侧电流L2 Grid side current L2	R		0.01A	带有正负的int型 Signed int
162	电网外置Limter电流L1 Grid external Limter current L1	R		0.01A	带有正负的int型 Signed int
163	电网外置Limter电流L2 Grid external Limter current L2	R		0.01A	带有正负的int型 Signed int
164	逆变器输出电流L1 Inverter output current L1	R		0.01A	带有正负的int型 Signed int
165	逆变器输出电流L2 Inverter output current	R		0.01A	带有正负的int型 Signed int



	L2				
166	Gen做微逆输入的功率 Gen Do micro inverse power input	R		1W	
167	电网侧L1功率 Grid side L1 power	R		1W	带有正负的int型 Signed int
168	电网侧L2功率 Grid side L2 power	R		1W	带有正负的int型 Signed int
169	电网侧L1L2总功率 Total power of grid side L1L2	R		1W	带有正负的int型 大于0购电小于0并网 Signed int > 0 BUY < 0 SELL
170	电网外置Limter1功率 Grid external Limter1 power	R		1W	带有正负的int型 Signed int
171	电网外置Limter2功率 Grid external Limter2 power	R		1W	带有正负的int型 Signed int
172	电网外置总功率 Grid external Total Power	R		1W	带有正负的int型 Signed int
173	逆变器输出L1功率 inverter outputs L1 power	R		1W	带有正负的int型 Signed int
174	逆变器输出L2功率 inverter outputs L2 power	R		1W	带有正负的int型 Signed int
175	逆变器输出总功率 inverter output Total power	R		1W	带有正负的int型 Signed int
176	负载侧L1功率 Load side L1 power	R		1W	带有正负的int型 Signed int
177	负载侧L2功率 Load side L2 power	R		1W	带有正负的int型 Signed int
178	负载侧总功率 load side Total power	R		1W	带有正负的int型 Signed int
179	负载测电流L1 Load current L1	R		0.01A	带有正负的int型 Signed int
180	负载测电流L2 Load current L2	R		0.01A	带有正负的int型 Signed int
181	保留 undefined	R			
182	电池温度 battery temperature	R	[0,3000]	0.1℃	真实值偏移+1000的值 1200指的是20.0℃ Real value of offset + 1000 1200 is 20.0 °C
183	电池电压 battery voltage	R		0.01V	4100标识41.0V 4100 mark of 41.0 V
184	电池电量 battery capacity	R	[0,100]	1%	
185	保留 undefined	R			
186	PV1输入功率	R		1W	

	PV1 input power				
187	PV2输入功率 PV2 input power	R		1W	
188	PV3输入功率 PV3 input power	R		1W	
189	PV4输入功率 PV4 input power	R		1W	
190	电池输出功率 Battery output power	R		1W	带有正负的int型 Signed int
191	电池输出电流 Battery output current	R		0.01A	带有正负的int型 Signed int
192	负载频率 load frequency	R		0.01Hz	
193	逆变器输出频率 Inverter output frequency	R		0.01Hz	
194	电网侧继电器状态 Grid side relay status	R			0 表示没有吸合 Disconnect 1 表示吸合 closed
195	发电机侧继电器状态 Generator side relay status	R			低4为表示发电机继电器状态 Low 4 indicates the state of generator relay 0没有吸合 not attached 1 吸合 actuation 2空缺 vacancy 3表示发电机在工作下的吸合 Represents the suction and closing of the generator under operation  高4位表示开关信号 The high 4 bits indicate the switch signal 0 关机 power off 1开机 power on
196	调试控制板内存值低位	R			调试用
197	调试控制板内存值高位	R			调试用

地址	寄存器含义	读写	取值范围	单位	备注
为储能逆变器增加的可变属性区					
200	电池充电类型 Control Mode	R/W	-	-	0x0000 Lead-Battery, four-stage charging method 0x0001 Lithium battery

201	Equalization V	R/W	[3800, 6100]	0.01V	1480 means 14.8v
202	Absorption V	R/W	[3800, 6100]	0.01V	1440 means 14.4v
203	Float V	R/W	[3800, 6100]	0.01V	1440 means 14.4v
204	电池容量 Batt Capacity	R/W	[0, 2000]	1 Ah	200 means 200AH
205	液晶下发的锂电池电量 Lithium battery capacity of LCD	R/W		1%	
206	电池低温保护点1 Battery low temperature protection point 1	R/W		0.1℃	真实值偏移1000 如1201表示 20.1℃ Real value migration such as 1000 to 1201 said 20.1 ℃
207	均衡充几天执行一次 Equalization day cycle	R/W	[0 90]	Day	
208	均衡充执行时间 Equalization time	R/W	[0 20]	0.5Hour	分辨率 0.5小时 Resolution 0.5 h
209	温度补偿值 TEMPCO	R/W	[0, 50]	1mV/℃	带有正负的int型 Signed int
210	电池最大充电电流 Max A Charge	R/W	[0, 185]	1A	0-185A
211	电池最大放电电流 Max A discharge	R/W	[0, 185]	1A	0-185A
212	保留 undefined	R/W			
213	电池工作根据电压还是 容量 battery operates according to voltage or capacity	R/W			0 根据电压 According to the voltage 1 根据容量 According to the capacity 2 没有电池 no battery
214	锂电池唤醒标志位 Lithium battery wake up sign bit	R/W			0 enabled 1 Disable
215	电池内阻值 battery resistance value	R/W	[0, 6000]	mΩ	
216	电池充电效率 Battery charging efficiency	R/W	[0-100]	0.1%	983表示98.3% 983 is 98.3%
217	电池容量ShutDown battery capacity ShutDown	R/W	[0, 100]	1%	低容量截止点 Low capacity cutoff point
218	电池容量Restart battery capacityRestart	R/W	[0, 100]	1%	保护恢复点 Protection recovery point
219	电池容量LowBatt battery capacityLowBatt	R/W	[0, 100]	1%	
220	电池电压ShutDown battery voltageShutDown	R/W	[3800, 6100]	0.01V	低保护点 cutoff 41V Low protection point cutoff 41V
221	电池电压Restart battery voltageRestart	R/W	[3800, 6100]	0.01V	Reboot /recover 52V
222	电池电压LowBatt battery voltageLowBatt	R/W	[3800, 6100]	0.01V	放电深度 46V Discharge depth 46V
223	发电机最大运行时间			0.1	120表示12小时

	Maximum operating time of generator			hours	120 is 12 hours
224	发电机冷却时间 Generator cooling time			0.1 hours	120表示12小时 120 is 12 hours
225	发电机充电启动电压点 Generator charging Starting voltage point	R/W	[0000 6300]	0.01V	电池电压小于这个值发电机开启充电 The battery voltage is less than this value
226	发电机充电启动容量点 Generator charging starting capacity point	R/W	[0000 6300]	1%	电池容量小于这个值发电机开启充电 The battery capacity is less than this value
227	发电机对电池充电电流 Generator charges the battery current	R/W	[0000 185]	1A	发电机对电池充电电流 The generator charges the battery
228	市电充电启动电压点 Grid charging Start voltage point o	R/W	[0000 6300]	0.01v	
229	市电充电启动容量点 Grid charging start capacity point	R/W	[0000 6300]	1%	
230	市电对电池充电电流 Grid charge the battery current	R/W	[0000 185]	1A	市电对电池充电电流 Grid charge the battery current
231	发电机充电使能 Generator is charged to enable	R/W			
232	市电充电使能 Grid is charged to enable	R/W			
233	Solar输入为PSU Solar Input as PSU	R/W	[0 1 ]		0为solar 1为PSU 0 is solar 1 is PSU
234	强制开启发电机作为负载功能 Force on generator as load function	R/W			前提是235号寄存器已经使能1 The premise is that register 234 has enabled 1 0 不强制 Do not force 1 强制 force
235	发电机输入作为负载输出使能 generator input is enabled as the load output	R/W			0 只作为发电机输入 Disable generator input 1 智能负载输出Enable generator input as load output 2 使能作为逆变器输入 Enable as inverter input
236	发电机负载OFF电压 SmartLoad OFF batt Voltage	R/W	[3800 6300]	0.01V	
237	发电机负载OFF电量 SmartLoad OFF batt	R/W	[0000 100]	1%	
238	发电机负载ON电压 SmartLoad ON batt Voltage	R/W	[3800 6300]	0.01V	
239	发电机负载ON电量 SmartLoad ON batt	R/W	[0000 100]	1%	
240	PWM测试使能	R/W			0 默认值

	PWM Test Enable				default 1 要进入pwm测试功能 To enter the PWM test function
241	开启发电机的最小solar功率 minimum solar power required to start a generator	R/W	[0, 8000]	1W	
242	Gen_Grid_Signal On				
243	能量管理模式 Energy management model				0: 电池优先模式 Battery priority mode  1: 负载优先模式 Load first mode
244	limit控制功能 limit control function	R/W		0/1	0x00 使能卖电 sell electricity enabled 0x01 使能内置 built-in enabled 0x02 使能外置 extraposition enabled
245	限制并网最大功率输出 Limit the maximum power output of the grid connection	R/W	[0, 8000]	1W	代表总功率 Represents total power
246	外置电流传感器方向 External current sensor clamp phase	R/W	[xx, 00]	1W	[11][12]
247	光伏卖电 Solar sell	R/W			0x00光伏不卖电 solar Don't sell 0x01光伏卖电 solar sell
248	高级削峰填谷功能使能 Time of Use Selling	R/W			0 Disable 0xFF enabled
249	预留 undefined	R/W			
250	卖电模式时间点1 Sell mode time point 1	R/W	[0000 2359]		2359表示时间23: 59 2359 means time 23:59
251	卖电模式时间点2 Sell mode time point 2	R/W	[0000 2359]		
252	卖电模式时间点3 Sell mode time point 3	R/W	[0000 2359]		
253	卖电模式时间点4 Sell mode time point 4	R/W	[0000 2359]		
254	卖电模式时间点5 Sell mode time point5	R/W	[0000 2359]		
255	卖电模式时间点6 Sell mode time point6	R/W	[0000 2359]		
256	卖电模式时间点1功率 Sell mode time point 1	R/W	[0000 8000]	1W	受到电池最大放电功率影响 Affected by the maximum
257	卖电模式时间点2功率 Sell mode time point 2	R/W	[0000 8000]	1W	

258	卖电模式时间点3功率 Sell mode time point 3	R/W	[0000 8000]	1W	
259	卖电模式时间点4功率 Sell mode time point 4	R/W	[0000 8000]	1W	
260	卖电模式时间点5功率 Sell mode time point 5	R/W	[0000 8000]	1W	
261	卖电模式时间点6功率 Sell mode time point 6	R/W	[0000 8000]	1W	
262	卖电模式时间点1电压 Sell mode time point 1	R/W	[0000 6300]	0.01V	受到电池电压的影响 Is affected by the battery voltage
263	卖电模式时间点2电压 Sell mode time point 2	R/W	[0000 6300]	0.01V	
264	卖电模式时间点3电压 Sell mode time point 3	R/W	[0000 6300]	0.01V	
265	卖电模式时间点4电压 Sell mode time point 4	R/W	[0000 6300]	0.01V	
266	卖电模式时间点5电压 Sell mode time point 5	R/W	[0000 6300]	0.01V	
267	卖电模式时间点6电压 Sell mode time point 6	R/W	[0000 6300]	0.01V	
268	1容量 1 capacity	R/W	[0, 100]	1%	
269	2容量 2 capacity	R/W	[0, 100]	1%	
270	3容量 3 capacity	R/W	[0, 100]	1%	
271	4容量 4 capacity	R/W	[0, 100]	1%	
272	5容量 5 capacity	R/W	[0, 100]	1%	
273	6容量 6 capacity	R/W	[0, 100]	1%	
274	时间点1充电使能 Time point 1 charge	R/W	[0, 1]		
275	时间点2充电使能 Time point 2 charge enable	R/W	[0, 1]		
276	时间点3充电使能 Time point 3 charge	R/W	[0, 1]		
277	时间点4充电使能 Time point 4 charge	R/W	[0, 1]		
278	时间点5充电使能 Time point 5 charge	R/W	[0, 1]		
279	时间点6充电使能 Time point 6 charge	R/W	[0, 1]		
280	Microinverter export to grid cutoff	R/W	[0, 1]		Bit0-3 0:Disable 1:enable Bit4-7 0:Gen peak-shaving disable 1:Gen peak-shaving enable Bit8-11 0:Grid peak-shaving disable 1:Grid peak-shaving enable Bit12-16 On Grid always on
281	外置传感器自动检测方 向使能	R/W	[0, 1]		

282	恢复并网时间 Restore connection time	R/W	[10 300]		
283	Solar Arc Fault模式开启 Solar Arc Fault Mode turned on	R/W	[0 1]		0x00 关闭 Close 0x01 开启 open 0x02 拉弧故障清零，逆变器收到02说明液晶下发清零标志了，然后自动变回01 Arc fault reset, the inverter received 02 that the LCD issued a clear mark, and then automatically back to 01
284	并网标准 Grid Mode	R/W	[0 1]		0=通用标准 general standard 1= UL1741&IEE1547 2= CPUC RULE21 3= SRD-UL1741 .....
285	电网频率设置 Grid Frequency	R/W	[0 1]		0x00 50HZ 0x01 60hz
286	电网类型设置 Grid Type	R/W	[0 3]		0x00 单相240V/230V/220V Single-phase 240 v / 230 v / 220 v 0x01 表示两相120V/240V Stands for two-phase 120V/240V 0x02 表示三相系统208V 120度 120V Represents the three-phase system 208V 120 degrees 120V 0X03 120V Single Phase
287	电网高压保护点 Grid Vol High	R/W	[1800 2700]	0.1V	
288	电网低压保护点 Grid Vol Low	R/W	[1800 2700]	0.1V	
289	电网频率高保护点 Grid Hz High	R/W	[4500 6500]	0.01Hz	
290	电网频率低保护点 Grid Hz Low	R/W	[4500 6500]	0.01Hz	
291	发电机连接到电网输入端	R/W	[1 0]		0 disable 1 enabled
292	GEN peak shaving Power	R/W	[0 16000]	1w	
293	GRID peak shaving Power	R/W	[0 16000]	1w	
294	SmartLoad Open Delay	R/W	[1 120]	1Minute	
295	输出PF值设定（有功调节）	R/W	[800 1200]		800表示调整到80% 1200标识调整到120% 800 for 80%, 1200 for 120%
296	逆变器种类 Type of inverter	R/W	[0 1]		0 欧洲单相款European single phase 1 北美双相款North American biphasic
297	ARC_facTory_B高位 ARC_facTory_B high	R/W	[0, 65535]		高位和地位组合，以数值显示即可

	word				High and status combination, with numerical display can be
298	低位 Low word	R/W	[0, 65535]		
299	ARC_facTory_I高位 ARC_facTory_I high word	R/W	[0, 65535]		
300	低位 Low word	R/W	[0, 65535]		
301	ARC_facTory_F高位 ARC_facTory_F high word	R/W	[0, 65535]		
302	低位 Low word	R/W	[0, 65535]		
303	ARC_facTory_D高位 ARC_facTory_D high word	R/W	[0, 65535]		
304	低位 Low word	R/W	[0, 65535]		
305	ARC_facTory_T高位 ARC_facTory_T high word	R/W	[0, 65535]		
306	低位 Low word	R/W	[0, 65535]		
307	ARC_facTory_C高位 ARC_facTory_C high word	R/W	[0, 65535]		
308	低位 Low word	R/W	[0, 65535]		
309	ARC_facTory_Frz高位 ARC_facTory_Frz high word	R/W	[0, 65535]		
310	低位 Low word	R/W	[0, 65535]		
311		R/W			
312	充电电压 charging voltage	R/W		0.01V	
313	放电电压 discharge voltage	R/W		0.01V	
314	充电限流 charging current limiting	R/W		1A	
315	放电限流 Discharge current limiting	R/W		1A	
316	当前容量 real time Capacity	R/W		1%	
317	当前电压 real time voltage	R/W		0.01V	
318	当前电流 real time current	R/W		1A	
319	当前温度 real time temp	R/W		0.1C	1000对应0度 1200表示20.0度 800表示 -20.0C 1000 corresponds to 0 degrees 1200 means 20.0 degrees 800 means -20.0C



320	充电限流 最大值 Maximum charge current limit	R/W		1A	
321	放电限流 最大值 Maximum discharge current limiting	R/W			
322	锂电池告警位 Lithium battery alarm position	R/W			0x0001
323	锂电池故障位 Lithium battery fault location	R/W	[0, 65535]		
324	锂电池标志2 Lithium battery symbol 2	R/W	[0, 65535]		Bit0 空缺 Vacancy Bit1 强冲标志 Strong impact marks
325	锂电池类型 Lithium battery type	R/W			0x0000 中兴派能 德朗能锂 PYLON SOLAX 通用CAN协议 0x0100 天邦达RS485modbus协议 0x0200 KOK协议 0x0300 keith 0x0400 拓派协议 0x0500 派能485协议
326					
327					
328					
329					
330	通讯板设置功能	R/W			Bit0 时间校时 0关闭1打开 Bit1 beep 0关闭1打开
331	加州低压高压穿越 CA_LHVRT使能 California low pressure high pressure through CA_LHVRT enable	R/W	[0, 1]		0: disable 1: enable
332	CA_HV2	R/W	[1000, 3000]	0.1V	
333	CA_HV1	R/W			
334	CA_LV1	R/W			
335	CA_LV2	R/W			
336	CA_LV3	R/W			
337	CA_HV2_Time	R/W	[0, 300]		0 is 0.16S
338	CA_HV1_Time	R/W			
339	CA_LV1_Time	R/W			
340	CA_LV2_Time	R/W			
341	CA_LV3_Time	R/W			
342	加州低频高频穿越 CA_LHFRT使能 California low frequency high frequency traverses CA_LHFRT enable	R/W			
343	CA_HF2	R/W	[4500, 6500]	0.01Hz	
344	CA_HF1	R/W			

345	CA_LF1	R/W			
346	CA_LF2	R/W			
347	CA_HF2_Time	R/W	[0, 300]		
348	CA_HF1_Time	R/W			
349	CA_LF1_Time				
350	CA_LF2_Time				
351	加州CA_QV使能 California CA_QV enable				
352	CA_QV_V1		[1000, 3000]		
353	CA_QV_V2				
354	CA_QV_V3				
355	CA_QV_V4		[-44, +44]	0.01	
356	CA_QV_Q1				
357	CA_QV_Q2				
358	CA_QV_Q3				
359	CA_QV_Q4				
360	加州CA_FW使能 California CA_FW enable				
361	CA_Fstart				
362	CA_Fstop				
363	加州CA_VW使能 California CA_VW enable				
364	CA_Vstart				
365	CA_Vstop				
366	正常上升斜率 Normal upward slope	R/W	[1 100]	1%	
367	软启动上升速率 Soft start rise rate	R/W	[1 100]	1%	默认100% default 100%
368					
369					
370					
390	Solar1做Wind输入使能 Solar1 do Wind Input can make	R/W	[0, 1]		0: disable 1: enable
391	Solar2做Wind输入使能 Solar2 do Wind Input can make	R/W	[0, 1]		0: disable 1: enable
392	Voltage 1	R/W	[500, 5000]	0.1V	
393	Voltage 2	R/W		0.1V	
394	Voltage 3	R/W		0.1V	
395	Voltage 4	R/W		0.1V	
396	Voltage 5	R/W		0.1V	
397	Voltage 6	R/W		0.1V	
398	Voltage 7	R/W		0.1V	
399	Voltage 8	R/W		0.1V	
400	Voltage 9	R/W		0.1V	

401	Voltage 10	R/W		0.1V	
402	Voltage 11	R/W		0.1V	
403	Voltage 12	R/W		0.1V	
404	Current 1	R/W	[0-200]	0.1A	
405	Current 2	R/W		0.1A	
406	Current 3	R/W		0.1A	
407	Current 4	R/W		0.1A	
408	Current 5	R/W		0.1A	
409	Current 6	R/W		0.1A	
410	Current 7	R/W		0.1A	
411	Current 8	R/W		0.1A	
412	Current 9	R/W		0.1A	
413	Current 10	R/W		0.1A	
414	Current 11	R/W		0.1A	
415	Current 12	R/W		0.1A	
416					
417	并联寄存器1	R/W	--	--	Bit0 1:Parallel Enable 0: Parallel Disable Bit1 1:Master 0:Slave Bit2-7 Void Bit8-9 Phase(00:A,01:B,10:C,11:void) Bit10-15 Modbus SN(0-63)
418	并联寄存器2	R	--	--	Bit0-4 A Phase inverter Num Bit5-9 B Phase inverter Num Bit10-14 C Phase inverter Num Bit15 Void
419					
420					

Addr.	寄存器含义	R/W	Range	Unit	note
For Hybird inverter Real-time data 3					
Fifteen Battery packs ID num. (this is only for TIAN-POWER)					
	电池 ID				
	圣阳电池				
500	1号1字节	R	'0'- '9' 'A'- 'Z'		ASCII 字符
	1号2字节				
501	1号3字节	R			
	1号4字节				
502	1号5字节				
	1号6字节				
503	1号7字节				
	1号8字节				
504	1号9字节				
	1号10字节				
505	1号11字节				
	1号12字节				
506	2号1字节	R	'0'- '9' 'A'- 'Z'		ASCII 字符
	2号2字节				

507	2号3字节	R			
	2号4字节				
508	2号5字节				
	2号6字节				
509	2号7字节				
	2号8字节				
510	2号9字节				
	2号10字节				
511	2号11字节				
	2号12字节				
512	3号1字节	R	'0'- '9' 'A'- 'Z'		ASCII 字符
	3号2字节				
513	3号3字节	R			
	3号4字节				
514	3号5字节				
	3号6字节				
515	3号7字节				
	3号8字节				
516	3号9字节				
	3号10字节				
517	3号11字节				
	3号12字节				
518	4号1字节	R	'0'- '9' 'A'- 'Z'		ASCII 字符
	4号2字节				
519	4号3字节	R			
	4号4字节				
520	4号5字节				
	4号6字节				
521	4号7字节				
	4号8字节				
522	4号9字节				
	4号10字节				
523	4号11字节				
	4号12字节				
524	5号1字节	R	'0'- '9' 'A'- 'Z'		ASCII 字符
	5号2字节				
525	5号3字节	R			
	5号4字节				
526	5号5字节				
	5号6字节				
527	5号7字节				
	5号8字节				
528	5号9字节				
	5号10字节				
529	5号11字节				
	5号12字节				
530	6号1字节	R	'0'- '9' 'A'- 'Z'		ASCII 字符
	6号2字节				
531	6号3字节	R			
	6号4字节				
532	6号5字节				

	6号6字节				
533	6号7字节				
	6号8字节				
534	6号9字节				
	6号10字节				
535	6号11字节				
	6号12字节				
536	7号1字节	R	'0'-'9' 'A'-'Z'		ASCII 字符
	7号2字节				
537	7号3字节	R			
	7号4字节				
538	7号5字节				
	7号6字节				
539	7号7字节				
	7号8字节				
540	7号9字节				
	7号10字节				
541	7号11字节				
	7号12字节				
542	8号1字节	R	'0'-'9' 'A'-'Z'		ASCII 字符
	8号2字节				
543	8号3字节	R			
	8号4字节				
544	8号5字节				
	8号6字节				
545	8号7字节				
	8号8字节				
546	8号9字节				
	8号10字节				
547	8号11字节				
	8号12字节				
548	9号1字节	R	'0'-'9' 'A'-'Z'		ASCII 字符
	9号2字节				
549	9号3字节	R			
	9号4字节				
550	9号5字节				
	9号6字节				
551	9号7字节				
	9号8字节				
552	9号9字节				
	9号10字节				
553	9号11字节				
	9号12字节				
554	10号1字节	R	'0'-'9' 'A'-'Z'		ASCII 字符
	10号2字节				
555	10号3字节	R			
	10号4字节				
556	10号5字节				
	10号6字节				
557	10号7字节				
	10号8字节				

558	10号9字节				
	10号10字节				
559	10号11字节				
	10号12字节				
560	11号1字节	R	'0'- '9' 'A'- 'Z'		ASCII 字符
	11号2字节				
561	11号3字节	R			
	11号4字节				
562	11号5字节				
	11号6字节				
563	11号7字节				
	11号8字节				
564	11号9字节				
	11号10字节				
565	11号11字节				
	11号12字节				
566	12号1字节	R	'0'- '9' 'A'- 'Z'		ASCII 字符
	12号2字节				
567	12号3字节	R			
	12号4字节				
568	12号5字节				
	12号6字节				
569	12号7字节				
	12号8字节				
570	12号9字节				
	12号10字节				
571	12号11字节				
	12号12字节				
572	13号1字节	R	'0'- '9' 'A'- 'Z'		ASCII 字符
	13号2字节				
573	13号3字节	R			
	13号4字节				
574	13号5字节				
	13号6字节				
575	13号7字节				
	13号8字节				
576	13号9字节				
	13号10字节				
577	13号11字节				
	13号12字节				
578	14号1字节	R	'0'- '9' 'A'- 'Z'		ASCII 字符
	14号2字节				
579	14号3字节	R			
	14号4字节				
580	14号5字节				
	14号6字节				
581	14号7字节				
	14号8字节				
582	14号9字节				
	14号10字节				
583	14号11字节				

	14 号 12 字节				
584	15 号 1 字节	R	'0'- '9' 'A'- 'Z'		ASCII 字符
	15 号 2 字节				
585	15 号 3 字节	R			
	15 号 4 字节				
586	15 号 5 字节				
	15 号 6 字节				
587	15 号 7 字节				
	15 号 8 字节				
588	15 号 9 字节				
	15 号 10 字节				
589	15 号 11 字节				
	15 号 12 字节				
600	PACK1	Module Voltage			
601		Module Current			
602		Temperater-AVE			
603		SOC			
604		Remain Capacity			
605		Total Capacity			
606		Charge Voltage			
607		Charge Current			
608		Discharge Current			
609		Max Cell V			
610		Min Cell V			
611		Cycle number			
612		Warming			
613		Fault			
614	PACK2	Module Voltage			
615		Module Current			
616		Temperater-AVE			
617		SOC			
618		Remain Capacity			
619		Total Capacity			
620		Charge Voltage			
621		Charge Current			
622		Discharge Current			
623		Max Cell V			
624		Min Cell V			
625		Cycle number			
626		Warming			
627		Fault			
628	PACK3	Module Voltage			
629		Module Current			
630		Temperater-AVE			
631		SOC			
632		Remain			

		Capacity				
633		Total Capacity				
634		Charge Voltage				
635		Charge Current				
636		Discharge Current				
637		Max Cell V				
638		Min Cell V				
639		Cycle number				
640		Warming				
641		Fault				
642	PACK4	Module Voltage				
643		Module Current				
644		Temperater-AVE				
645		SOC				
646		Remain Capacity				
647		Total Capacity				
648		Charge Voltage				
649		Charge Current				
650		Discharge Current				
651		Max Cell V				
652		Min Cell V				
653		Cycle number				
654		Warming				
655		Fault				
656	PACK5	Module Voltage				
657		Module Current				
658		Temperater-AVE				
659		SOC				
660		Remain Capacity				
661		Total Capacity				
662		Charge Voltage				
663		Charge Current				
664		Discharge Current				
665		Max Cell V				
666		Min Cell V				
667		Cycle number				
668		Warming				
669		Fault				
670	PACK6	Module Voltage				
671		Module Current				
672		Temperater-AVE				
673		SOC				
674		Remain Capacity				
675		Total Capacity				
676		Charge Voltage				
677	Charge Current					



678		Discharge Current				
679		Max Cell V				
680		Min Cell V				
681		Cycle number				
682		Warming				
683		Fault				
684	PACK7	Module Voltage				
685		Module Current				
686		Temperater-AVE				
687		SOC				
688		Remain Capacity				
689		Total Capacity				
690		Charge Voltage				
691		Charge Current				
692		Discharge Current				
693		Max Cell V				
694		Min Cell V				
695		Cycle number				
696		Warming				
697		Fault				
698	PACK8	Module Voltage				
699		Module Current				
700		Temperater-AVE				
701		SOC				
702		Remain Capacity				
703		Total Capacity				
704		Charge Voltage				
705		Charge Current				
706		Discharge Current				
707		Max Cell V				
708		Min Cell V				
709		Cycle number				
710		Warming				
711		Fault				
712	PACK9	Module Voltage				
713		Module Current				
714		Temperater-AVE				
715		SOC				
716		Remain Capacity				
717		Total Capacity				
718		Charge Voltage				
719		Charge Current				
720		Discharge Current				
721		Max Cell V				
722	Min Cell V					

723		Cycle number				
724		Warming				
725		Fault				
726	PACK10	Module Voltage				
727		Module Current				
728		Temperater-AVE				
729		SOC				
730		Remain Capacity				
731		Total Capacity				
732		Charge Voltage				
733		Charge Current				
734		Discharge Current				
735		Max Cell V				
736		Min Cell V				
737		Cycle number				
738		Warming				
739		Fault				
740	PACK11	Module Voltage				
741		Module Current				
742		Temperater-AVE				
743		SOC				
744		Remain Capacity				
745		Total Capacity				
746		Charge Voltage				
747		Charge Current				
748		Discharge Current				
749		Max Cell V				
750		Min Cell V				
751		Cycle number				
752		Warming				
753		Fault				
754	PACK12	Module Voltage				
755		Module Current				
756		Temperater-AVE				
757		SOC				
758		Remain Capacity				
759		Total Capacity				
760		Charge Voltage				
761		Charge Current				
762		Discharge Current				
763		Max Cell V				
764		Min Cell V				
765		Cycle number				
766		Warming				
767		Fault				
768	PACK13	Module Voltage				

769		Module Current				
770		Temperater-AVE				
771		SOC				
772		Remain Capacity				
773		Total Capacity				
774		Charge Voltage				
775		Charge Current				
776		Discharge Current				
777		Max Cell V				
778		Min Cell V				
779		Cycle number				
780		Warming				
781		Fault				
782	PACK14	Module Voltage				
783		Module Current				
784		Temperater-AVE				
785		SOC				
786		Remain Capacity				
787		Total Capacity				
788		Charge Voltage				
789		Charge Current				
790		Discharge Current				
791		Max Cell V				
792		Min Cell V				
793		Cycle number				
794		Warming				
795		Fault				
796	PACK15	Module Voltage				
797		Module Current				
798		Temperater-AVE				
799		SOC				
800		Remain Capacity				
801		Total Capacity				
802		Charge Voltage				
803		Charge Current				
804		Discharge Current				
805		Max Cell V				
806		Min Cell V				
807		Cycle number				
808		Warming				
809		Fault				