Einstellungen für ein neues Sonoff-Modul mit Tasmota FW

Suchen der IP im DHCP-Server (wahrscheinlich auf eurem WLAN_Router zu finden):

Systemprotokoll - DHCP-Nutzungen							
Diese Seite zeigt gerätbezogene Einstellungen wie MAC, IP und Leasedauer							
Hostname	IP Address	MAC Addr					
sonoff-5547	192.168.1.166	5c:cf:7f					
amazon-b5f0ef153	192.168.1.65	38:f7:3d					
Buro-AppleTV	192.168.1.153	b8:78:2e					

In diesem Fall 192.168.1.166

Weitere Möglichkeit über einen IP-Scan mittels der Freeware Advanced IP Scanner: In der Spalte Hersteller "Espressif Inc." suchen:

	~		DETOUTE	DENDONIE	сартсаан ньс	v 0,
	>	—	192.168.1.1	192.168.1.1	Espressif Inc.	60:
	>	—	192.168.1.166	192.168.1.166	Espressif Inc.	5C
ļ	-		100 100 0 010	400 460 0 0 40	er	

Ist einmal die IÜ-Adresse bakannt, dann kann man das WEBIF des Moduls im Browser aufrufen:



Sonoff Basic Module

Das sollte dann so aussehen:

Sonoff OFF Toggle Configuration Information Firmware Upgrade Console Restart

Nächster Schritt sind die Einstellungen für die MQTT-Verbindung:

```
(Configuration \rightarrow Configure MQTT)
```

Sonoff Basic Module

Sonoff_EG_KE_01

MQTT parameters

Host (192.168.0.221)

192.168.0.221

Port (1885)

1883

Client (DVES_A7B5AB)

EG_KE_01

User (mqtt)

mqtt

Password

•••••

Topic = %topic% (sonoff) EG_KE_01

Full Topic (%prefix%/%topic%/) %prefix%/%topic%/

Save

Configuration

HOST: hier die IP eintragen auf dem ioBroker (Sonoff Adapter) läuft.

Port: muss gleich wie im Adpter eingestellt sein (Standardmäßig 1883 !) ACHTUNG, falls auf der MQTT-Adapter installiert ist, dürfen die Ports der beiden Adpater nicht gleich lauten!)

Client: Das ist der Name unter dem sich das Modul beim MQTT-Server (Sonoff-Adapter) anmeldet. (muss bei jedem Modul eindeutig sein)

User: muss gleich wie beim Adapter eingestellt sein.

Password: muss gleich wie beim Adapter eingestellt sein.

Topic: mit diesem Ausdruck wird dann die Datenstruktur im Adapter angelegt – muss eindeutig sein.

Full Topic: nicht ändern!

Die Einstellungen mit Save beenden. – Modul rebootet.

Danach wieder aus dem Hauptmenü Configuration \rightarrow Configure Other



Configuration

Friendly Name 1: einen eindeutigen Namen vergeben.

Emulation: Wenn man das Modul direkt mit Alexa verwenden will (ohne ioBroker) kann man die Hue Bridge aktivieren (Alexa findet dann das Modul)

Wieder mit Save beenden.

Im Sonoff-Objekt unter ioBroker findet man nun die entsprechenden Einträge des neuen Moduls.

Wer schlussendlich noch eine fixe IP-Adresse vergeben will kann das über die Console des Moduls erledigen. ACHTUNG – Adressbereich des DHCP-Servers beachten! (Wer hier nicht weiß was er tut soll es erstmals bleiben lassen!)

```
09:55:19 MQI: stat/EG_KE_01/POWER = OFF
09:55:26 MQT: tele/EG_KE_01/STATE = {"1
```

ipaddress1 192.168.1.11

Aus der Console heraus kann man das Modul dann auch gleich zu einem Neustart zwingen:

restart 1

Nun sollte das Modul mit der neunen IP-Adresse erreichbar sein.